ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный пульт программируемый DEWANG DRC-433

Очистка памяти

Перед началом использования для записи или перезаписи кодов, необходимо очистить память пульта. Для этого нужно нажать и удерживать кнопки A и B до тех пор, пока светодиод не моргнем 3 раза, а после этого, удерживая кнопку A, отпустить и 3 (три) раза нажать кнопку B – светодиод начнет быстро мигать. Отпустите обе кнопки, память очищена.

Примечание. Для проверки того, что память пульта очищена, нажмите по очереди на все кнопки – при каждом нажатии индикатор не должен загораться.

Копирование ключа с рабочего пульта

Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его вплотную к пульту DEWANG DRC-433. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте DEWANG DRC-433.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь, пока светодиод на пульте DEWANG DRC-433 будет быстро моргать, после чего Вы можете отпустить кнопки.

Повторите аналогичную операцию для остальных кнопок пульта.

Примечание. Для проверки того, что код был успешно записан, необходимо нажать интересующую Вас кнопку пульта DEWANG DRC-433 - при нажатии индикатор должен гореть постоянно.

Если Вы по ошибке очистили коды, записанные на пульте, Вы можете восстановить их долгим одновременным нажатием кнопок C и D на пульте DEWANG DRC-433.

Служба сервисной поддержки: ambertekru@yandex.ru

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ AMBERTEK

MAX | @AmbertekRUS_bot | WA +7 965 3048033

Ambertek

Редакция от 24.07.2026